

Ajuste do Tempo de Fluxo

Níveis de ajuste
Se necessário, o tempo de fluxo padrão de 8 segundos pode ser ajustado para qualquer valor no intervalo de 1 a 60 segundos. O mecanismo de ajuste da torneira DecaTouch é composto de 3 níveis de ajuste para alteração do tempo de fluxo. Uma luz indicadora (LED) informará a passagem de um nível para o outro. A tabela abaixo mostra o número de etapas em cada nível, a duração de cada etapa e como reconhecer qual o nível de ajuste selecionado.

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	FORA DO MODO DE AJUSTE
Nº DE ETAPAS	10 ETAPAS	10 ETAPAS	2 ETAPAS	
INCREMENTO DE SEGUNDOS COM UM TOQUE	1 SEGUNDO	2 SEGUNDOS	15 SEGUNDOS	
INDICADOR DO NÍVEL DE AJUSTE	DEPOIS DE ENTRAR NO MODO DE AJUSTE, O NÍVEL 1 É SELECIONADO	LUZ INDICADORA PISCA 2 VEZES	LUZ INDICADORA PISCA 3 VEZES	LUZ INDICADORA PISCA 4 VEZES

Os seguintes exemplos mostram como programar os níveis de ajuste:

Exemplo 1: ajustar o tempo de fluxo para 20 segundos.
No nível 1, realize 3 etapas de 1 segundo (você terá 3 segundos). Total: 3 segundos.
Vá para o nível 2 e realize 1 etapa de 2 segundos (você terá 2 segundos). Total: 5 segundos.
Vá para o nível 3 e realize 1 etapa de 15 segundos (você terá 15 segundos). Total: 20 segundos.

Exemplo 2: ajustar o tempo de fluxo para 45 segundos.
No nível 1, realize 1 etapa de 1 segundo (você terá 1 segundo). Total: 1 segundo.
Vá para o nível 2 e realize 7 etapas de 2 segundos (você terá 14 segundos). Total: 15 segundos.
Vá para o nível 3 e realize 2 etapas de 15 segundos (você terá 30 segundos). Total: 45 segundos.

Exemplo 3: ajustar o tempo de fluxo para 60 segundos.
No nível 1, realize 10 etapas de 1 segundo (você terá 10 segundos). Total: 10 segundos.
Vá para o nível 2 e realize 10 etapas de 2 segundos (você terá 20 segundos). Total: 30 segundos.
Vá para o nível 3 e realize 2 etapas de 15 segundos (você terá 30 segundos). Total: 60 segundos.

Como ajustar o tempo de fluxo
1) Desligue a energia.
2) Aguarde 10 segundos.
3) Volte a ligar a energia.
4) A luz indicadora (LED) no botão começará a piscar. Depois de piscar algumas vezes o LED emitirá uma luz azul constante. Toque o botão quando a luz azul constante estiver sendo emitida para entrar no modo de ajuste.
Se o procedimento tiver sido feito corretamente, a luz parará de piscar.
Observação: o ajuste anterior permanecerá ativo se você não pressionar o botão.

5) O novo tempo de fluxo será programado tocando-se no botão. No nível 1 do modo de ajuste cada toque incrementa 1 segundo ao tempo de fluxo, até um máximo de 10 segundos. Você verá o LED piscando sempre que uma nova etapa for realizada.

6) Se o tempo de fluxo desejado estiver abaixo de 10 segundos, não serão necessários quaisquer outros níveis de ajuste e você poderá deixar de pressionar o botão. O LED piscará 2 vezes, depois 3 e após a 4 piscadela você terá saído do modo de ajuste. A Torneira Decatouch agora está programada com o tempo de fluxo desejado.

7) Se precisar realizar as etapas no nível de ajuste 2, espere até que a luz indicadora pisque 2 vezes e então realize a quantidade necessária de etapas (com um máximo de 10 etapas de 2 segundos).


8) Se não precisar avançar mais nenhum nível, é só parar de pressionar. A luz indicadora piscará 3 vezes e após a 4 piscadela você terá saído do modo de ajuste. A Torneira DecaTouch agora está programada com o tempo de fluxo desejado.

9) Se precisar realizar as etapas do nível de ajuste 3, espere até que a luz indicadora pisque 3 vezes e então realize a quantidade necessária de etapas (com um máximo de 2 etapas de 15 segundos).

10) Para deixar o modo de ajuste, espere até que o LED pisque 4 vezes. A Torneira DecaTouch agora está programada com o tempo de fluxo desejado.

Funcionamento e uso

Uso recomendado em instalações de água fria ou pré misturada.




Toque suavemente o botão para acionar a torneira. Se não desejar mais água, basta tocar no botão novamente para interromper o fluxo de água antes do término do tempo de fluxo padrão.


A iluminação do LED permanece acesa quando a torneira está sem uso e pisca quando está em uso.

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR:
Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o arejador, lavando-o em água corrente.



LIMPEZA DO FILTRO:
Para a limpeza do filtro, feche o registro do banheiro e desligue o plugue da tomada, efetue a desmontagem conforme ilustrado ao lado. Retire o filtro e lave-o em água corrente.



LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Especificações Técnicas

Modelo:	1175.C.TCH
Alimentação	BIVOLT 110 e 220V Automático
Tempo de Funcionamento	Ajustável de 1 até 60s Pré-ajustado de fábrica com 8s (por acionamento)
Consumo de Potência:	0,5W
Cabo do sensor:	0,5m
Cabo da fonte:	0,9m

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Componentes Eletrônicos.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante a vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

TORNEIRA DECA TOUCH MESA




FOLHETO DE INSTRUÇÕES




Importante:
- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação

Medidas em mm:



- O furo do tampo/louça deve ter diâmetro 35mm. ± 2




- Feche o registro do banheiro antes de instalar.

- **⚠ Atenção:** Não molhe a fonte e a tomada pois são aparelhos eletro-eletrônicos, o que poderá causar danos ao produto, e nunca manuseie os mesmos se estiverem molhados, pois causará choque elétrico.

1

Encaixe a bica por cima da canopla e fixe-a rosqueando a rabeta postiça, conforme desenho abaixo.




2

Encaixe as duas guarnições nos respectivos canais, embaixo da canopla.

3

Posicione o conjunto nos furos do lavatório ou tampo, e fixe-o apertando as porcas.



ATENÇÃO: Cuidado para não danificar os fios.

4


Rosqueie o conjunto da solenóide (1) na rabeta da bica (2) com a guarnição (3) posicionada conforme desenho abaixo.



Observe o sentido correto da entrada de água indicado pela flecha na válvula solenóide.

5

Conecte a entrada da válvula solenóide ao ponto de água através de uma ligação flexível (não acompanha o produto) preferencialmente Deka.



utilize fita de vedação*

ponto d'água

*não acompanha o produto

Conecte o fio do botão na solenóide.

restritor de pressão (abaixo de 10mca não é necessário utilizá-lo)

6

Fixação da fonte


Para maior conveniência a fixação da fonte pode ser feita através da furação e fixação por 2 parafusos (A) ou se preferir por fita dupla face (B).

A - OPÇÃO FURAÇÃO -Com a caixa da fonte aberta, posicione-a no local onde será fixada, e marque 2 furos.

Em seguida faça a furação.

Coloque as buchas e fixe a caixa com os 2 parafusos, utilizando uma chave philips.

B - OPÇÃO FITA DUPLA FACE - Caso opte pela fixação através da fita dupla face, certifique-se antes, que o local onde será fixada a fonte esteja limpo e seco, isento de poeira e em uma superfície plana.




Obs.: Os fios devem estar virados para baixo.

SOMENTE PARA OPÇÃO A: Atenção utilize a planta hidráulica para evitar furar a tubulação.

7

Após fixar a caixa da fonte, certifique-se que a mesma esteja bem fechada, os 4 parafusos devem ser uniformemente apertados, evitando assim que eventuais respingos de água molhem o interior da fonte.



Abra o registro do banheiro e teste o funcionamento da torneira.